



33 - LEG craft



NÁVOD NA SLEPENÍ ASTRO RACERA 33 – LEG craft

Vysvětlivky: Čárkovaná čára - - - značí ohyb typu střecha nebo A
Čerchovaná čára _ _ _ značí ohyb typu údolí nebo V

Vystříhněte, narýhujte a slepte kokpit č.1. Na jeho levou stranu nalepte levé sání motoru č.2 spolu s levým křídlem č.3. Na pravou stranu nalepte pravé sání motoru č.4 a pravé křídlo č.5. Na výsledné torzo nalepte do přední části, pod vyčnívající čumák kokpitu, přední díl č.6. Do zadní části torza přilepte ústí motorů č.7. Pro uzavření výsledného tvaru, nalepte do spodní části natvarovaný díl podvozku č.8. Na zadní část č.7 dolepte ústí dalších dvou motorů č.9 a č.10. Na přední část č.6 nalepte pravý a levý držák předu letounu č.11 a č.12. Slepěte levý přední držák z dílů č.13,14 a 15. Stejně postupujte i u pravého předního držáku, tedy dílů č.17, 18 a 19. Oba dva přední držáky slepěte k sobě pomocí spojky č.16. Výsledný tvar, tedy kompletní přední část nalepte na držáky č.11 a 12. Podvozkové nohy č.20 nalepte na příslušná místa v přední části a podvozkové nohy č.21 na příslušná místa v zadní části letounu. (dbejte na orientaci značek TOP vůči sobě a barevné kombinace noh a podvozku)



