



912 - Titanic III



NÁVOD NA SLEPENÍ ASTRO RACERA 912 – Titanic III

Vysvětlivky: Čárkovaná čára - - - značí ohyb typu střecha nebo A
Čerchovaná čára _ _ _ značí ohyb typu údolí nebo V

Vystříhněte , narýhujte a pečlivě naohýbejte díly trupu č.1 a kormidla č.2. Kormidlo přilepte na vnitřní stranu plochy trupu (skrze otvor). Na trup vedle kormidla nalepte motory č.3 a 4. Na horní část trupu nalepte přední palubu č.5 se šípem č.6 a zadní palubu č.8 se stožárem č.9. Trup uzavřete nalepením kokpitu č.7 s přilepenými komínky č.10, 11, 12 a 13.



