



03 - Ultima WF



NÁVOD NA SLEPENÍ ASTRO RACERA 03 – Ultima WF

Vysvětlivky: Čárkovaná čára - - - - značí ohyb typu střecha nebo **A**
Čerchovaná čára _ . _ . _ značí ohyb typu údolí nebo **V**

Nejprve podlepte díl 6,7,9,10 čtvrtkou (gramáží přibližně 200g/m2).

Vystříhněte , narýhujte a slepte díl karoserie č.1. Na něj ze spodní části nalepte přední přistávací nohu č.3 a zadní vyrovnávací štít č.4. Díl číslo 2 si pouze vystříhněte a ještě s ním hlavní trup neuzavírejte. Při lepení ramen k trupu je výhodné mít pro lepená místa na trupu oporu v podobě prstů. Tak tedy k trupu č.1 přilepte levé rameno č.5 na jehož konec nalepte ližinu z vystužených dílů č.6 a 7. To samé se opakuje i pro pravobok, tedy rameno č.8 nalepte k trupu č.1 a na konec ramene pak ližinu z vystužených dílů č.9. a 10. v tento moment zalepte otvor v trupu č.1 plátem č.2



