



12 - Venture Blade



NÁVOD NA SLEPENÍ ASTRO RACERA 12 – Venture Blade

Vysvětlivky: Čárkovaná čára - - - - značí ohyb typu střecha nebo A
Čerchovaná čára _ _ _ _ značí ohyb typu údolí nebo V

Nejprve podlepte díl č. 5 a 7 kancelářským papírem, případně čtvrtkou (gramáží přibližně 120~160g/m²).

Vystřihněte, naryhujte a slepte kokpit č.1. Na jeho pravou stranu přilepte rameno č.2, na levou pak rameno č.3. Slepте motorové gondoly č.4 a 6. Následně je přilepte na příslušná místa ramen kokpitu. Tedy pravou gondolu č.4 na rameno č.2 a levou gondolu č.6 na rameno č.3. Na pravou gondolu č.4 přilepte podlepené křídlo č.5., na levou gondolu č.6 pak podlepené křídlo č.7. Na spodní část gondol pak dolepte podvozek z dílů č.8 a 9. Tedy podvozková část č.8 na pravou gondolu č.4 a podvozková část č.9 na levou gondolu č.6. Venture Blade je tímto hotov.



