



# 120 - Mercer



## NÁVOD NA SLEPENÍ ASTRO RACERA 120 - Mercer

**Vysvětlivky:** Čárkovaná čára - - - - značí ohyb typu střecha nebo **A**  
Čerchovaná čára \_ \_ \_ \_ značí ohyb typu údolí nebo **V**

Vystříhněte , naryhujte a slepte nosný trup z nosné konstrukce č.1, křídélka č.2, boku č.3, bočnice č.4 a spodního dílu č.5. Na nosný trup nalepte chlazení č.6 a kokpit č.7. Na bok nosného trupu přilepte motor složený z dílů č.8,9 a nosníku č.10. Splete pomocný trup z nosné konstrukce č.11, boku č.12, bočnice č.13 a spodního dílu č.14. Pomocný trup uchyťte k hlavnímu trupu v místě držáku motoru č.10 a v přední části pomocí vzpěry z dílů č.15 a č.16. Na spodní část vzniklého letounu nalepte do předních partií přistávací nohy č.18 a do zadních partií nohy č.17.



