



207 - Blood Dragon



NÁVOD NA SLEPENÍ ASTRO RACERA 207-Blood Dragon

Vysvětlivky: Čárkovaná čára - - - - značí ohyb typu střecha nebo **A**
Čerchovaná čára _ . _ . _ . značí ohyb typu údolí nebo **V**

Díly 10~17 lze podlepit čtvrtkou (gramáž do 160g/m2).

Vystřihněte , naryhujte a slepte předek letounu č.1. Na jeho vrchní stranu nalepte sání č.2 ,na zadní stranu spojovací krk č.3 a na spodní stranu přistávací nohu č.7. Splete zadek letounu z dílů č.4 a 5. Na vrchní stranu (díl č.5) nalepte kokpit č.6, na spodní stranu (díl č.4) nalepte zadní přistávací nohy č.8 a 9. Splením přední a zadní části letounu vznikne torzo stroje pro následné nalepení plátů. Splete k sobě (podlepené) pláty č.10 a 11, č.12 a 13, č.14 a 15 a naposledy č.16 a 17. Výsledné slepence ,oboustranné pláty, nalepte do příslušných míst na připravené torzo letounu. Gratulujeme, Astro Racer No.42 je tímto kompletní.



