



NÁVOD NA SLEPENÍ ASTRO RACERA 49 – Colibri

Vysvětlivky: Čárkovaná čára - - - - značí ohyb typu střecha nebo **A**
Čerchovaná čára _ _ _ _ značí ohyb typu údolí nebo **V**

Vystříhnete , narýhujete a slepte díl karoserie č.1. Na něj ze spodní části nalepte přední přistávací nohu č.7. Výsledné torso nalepte na tělo letounu z dílů č.2 a 3. Na hřbet těla č.2 nalepte spoiler z dílů č.4,5 a vzpěry č.6. Na levou stranu letounu nalepte držák s motorem složený ze vzpěry č.9, sání motoru č.10, prstence č.11, obruby č.12, výdechu motoru č.13 a přistávací nohy č.14. Stejný postup opakujte i na pravé straně s díly vzpěry č.15, sání motoru č.16, prstence č.17, obruby č.18, výdechu motoru č.19 a přistávací nohy č.20. Dbejte na orientaci značek TOP.



