

Coral explorer PT3 shuttle



NÁVOD NA SLEPENÍ TRANSPORTU OSOB PT3 EXPEDICE CORAL EXPLORERU

Vysvětlivky: Čárkovaná čára - - - - značí ohyb typu střecha nebo **A**
Čerchovaná čára _ _ _ _ značí ohyb typu údolí nebo **V**

Transport PT3

Vystříhněte, podlepte boky po vystřížení okýnek s díly.9, narýhujte a slepte plášť č.1. Uzavřete ho dílem kapoty č.2. na hřbet pláště č.1 nalepte tubus směšovače č.3. Na spodní část pláště č.1 nalepte kontejner pro cestující č.4 se dvěma přetlakovými dveřmi č.5. Na přední a zadní část kontejneru nalepte nohy podvozku z dílů č.6, č.7 a č.8 spolu s ližinami č.9. Nalepené sady noh mírně zalomte tak, aby model při pohledu zespodu připomínal písmeno X. Na levý bok lodi (díl č.1) nalepte náběžnou hranu č.10, motory č.11 s křídlem č.12. Na pravý bok lodi pak nalepte náběžnou hranu č.13, motory č.14 s křídlem č.15.



