

IKARIE XB 1

IKARIE XB 1

Návod na sestavení Ikarie XB1

Vysvětlivky: Čárkovaná čára - - - značí ohyb typu střecha nebo A

Čerchovaná čára _ _ _ značí ohyb typu údolí nebo V



Ikarie XB1:

Slepte můstek z pláště č.1, levého panelu č.2 a pravého panelu č.3. Můstek vlepte na pláště č.4. Dbejte při tom na sesouhlasení značek TOP obou dílů vůči sobě, respektive jejich směrových čárek. Vzniklé torzo uzavřete přilepením spodního pláště č.5, který lze podlepit čtvrtkou gramáže 200g/m² pro větší tuhost a minimální průhyb. Na vzniklý celek přilepte hlavní konzoli složenou z pláště č.6 s předním průzorem č.7, zadním výdechem hlavní trysky č.8 a vlepeným otvorem pro odletající expediční raketu složeném z lemu č 10 a samotného otvoru č.9. Sousední pozice na plásti č.6 zaplňte dvěma motory složenými z dílů č.11 a č.12.

expediční raketa:

Slepte výsadkovou kapsli z dílů č.13 a č.14. K ní přilepte světelný kužel č.15 a horní plášť disku č.16. Celý modul uzavřete přilepením motoru z dílů č. 17 a č.18.

Stojánek:

Slepte přední panel nohy stojánku z dílů č.19, č.20 a č.21. Do poloviny jeho čelní hrany přilepte štítek č.22. Slepě zadní panel nohy stojánku z dílů č 23, č.24 a č.24. Slepě pravou vzpěru z dílu opláštění č.26, č.30, č.31 a vsazených odlehčovacích otvorů č. 27, č.28 a č 29. Slepě levou vzpěru z dílu opláštění č.32, č.30, č.33, č.34 a stejně vsazených odlehčovacích otvorů č. 27, č.28 a č 29. výsledně vzpěry vlepte do příslušných míst předního a zadního panelu nohy stojánku.









