

04 ~ Ion Refinery



NÁVOD NA SLEPENÍ KOMPLEXU ROBINSON 04 – ION rafinerie

Vysvětlivky: Čárkovaná čára - - - - značí ohyb typu střecha nebo A
Čerchovaná čára _ _ _ _ značí ohyb typu údolí nebo V

Model vyžaduje 3 kusy feritových nebo neodymových magnetů a 1 kus tenkostěnného plíšku (plátku) z magnetického kovu.

Vystříhněte, narýhujte a slepte nádrž z pláště č.1 se dvěma magnety na rubu, dna č.4 a vrchlíku č.2. Na jeho vršek nalepte zúžení č.3 s kokpitem č.8 a dvěma tankovacími trubicemi č. 6 a č.7. Na dno č.4 nalepte motor č.5. Na plášť č.1 přilepte 2x křídlo č.10, 2x křídlo č.11, spojovací mechaniku č.9 s vloženým magnetem na rubu a tankovací rameno složené z křídla č.12, přípravny č.13, spojovacího potrubí č.14, mezičlánu č.15, tankovací hubice č.16 a koncového stanoviště č.17. K tankovací lodi slepte samoobslužný modul z dílů č.18 vloženým tenkým plátkem magnetického kovu a kokpitu č.19.





