


NÁVOD NA SLEPENÍ KOMPLEXU ROBINSON 05 – Next Liner

Vysvětlivky: Čárkovaná čára - - - - značí ohyb typu střecha nebo A
Čerchovaná čára _ . _ . _ . značí ohyb typu údolí nebo V


Model vyžaduje 4 kusy feritových nebo neodymových magnetů a 2 kusy tenkostěnného plíšku (plátku) z magnetického kovu.


Vystřihněte, narýhujte a slepte hlavní trup ze špice č.1 ,pláště č.2 a pozičních křidélek č. 7 a č.8. Na horní část trupu nalepte vzpěru č.3 s gondolou č.4 **s vloženým magnetem na rubu** uzavřenou víkem č.5 také **s vloženým magnetem na rubu**. Na gondolu č.4 nalepte spojovací sokl č.6 **s vloženým magnetem na rubu**. Slepte dokovací křídlo z obvodových listů č. 9, 10, 11, 12 a dvou plášťů č.13 a 14, mezi něž **vložte magnet** zhruba do míst kulatého přistávacího portu. Dbejte, aby celková výška magnetu nepřesáhla tloušťku slepeného křídla. Křídlo přilepte k trupu č.2 a doplňte jej o vzpěry č. 20, 21, 22, 23 nalepené do příslušných míst. Nyní uzavřete hlavní trup lodi dílem č.15 zakončeným motorem č. 16 s nosníkem č.17. K hlavní lodi slepte dva výletní moduly z dílů č.18 **vloženým tenkým plátkem magnetického kovu** a kokpitu č.19.



MAGNET
lepený na vnitřní stranu dílů 4,5,6,13,14 (celkem 4 kusy)







Vložte tenký plátek magnetického kovu

